


# Tredjeparts cookies (Chrome)


Når du vil bruge din Google-konto i en browser (f.eks. Chrome eller Safari), skal du aktivere cookies, hvis du ikke allerede har gjort det.

Vigtigt! Hvis du får en meddelelse om, at cookies er deaktiveret, skal du aktivere dem for at bruge din konto.


Computer Android iPhone og iPad

## I Chrome


1. Åbn Chrome på din computer.
2. Øverst til højre skal du klikke på Mere  > Indstillinger.




3. Klik på Indstillinger for websites under "Sikkerhed og privatliv".




#### 4. Klik på Indstillinger for websites.



#### 5. Klik på Cookies og websitedata



## 6. Slå "Bloker cookies fra tredjeparter" fra



## Derfor er cookies nyttige

Cookies er filer, der oprettes af websites, du besøger. De gør det nemmere at være på nettet, fordi de gemmer browseroplysninger. Med cookies kan websites:

- Lade dig forblive logget ind
- Huske dine præferencer for websitet
- Give dig indhold, der er lokalt relevant

Vi bruger cookies til at forbedre vores tjenester. Du kan læse vores [privatlivspolitik](#) for at få flere oplysninger.

## Løs problemer

Sådan gør du, hvis du ikke kan bruge din Google-konto og får en meddelelse om, at cookies er slået fra:

1. Følg vejledningen ovenfor for at aktivere cookies.
2. Prøv at logge ind igen.

Hvis du stadig får fejlmeddelelsen, er der her nogle mulige løsninger. Prøv at ryd din browsers cache og cookies, og forsøg derefter at logge ind.

- Åbn et nyt browservindue.
- Ryd din browsers cache og cookies.

